# LK-LED33T 观片灯

操作手册

鲁科检测科技(山东)有限公司

## 1 概述:

LK-LED33T 观片灯是我公司针对 NB/T47013-2015《承压设备无损检测》和 GB/T19802-2005《工业射线照相底片观片灯》最新标准研制的产品。该观片灯采用恒流源驱动大功率 LED 光源,具有超强的亮度且透光均匀,该产品具有多档位的数字调光功能,满足用户观察不同黑度胶片的需要。

### 2 操作说明:

- (1) 仪器启动:接通电源,打开电源开关,观片灯自动进入脚踏模式(亮度最低);
- (2)模式转换: 按动观片灯右侧调光旋钮(向内侧按一下), 进入调光模式,再按一下进入脚踏模式;
- (3) 亮度调节:调光模式下(即开机后向内侧按动一下旋钮),顺时针旋转调光旋钮,亮度增加,逆时针旋转调光旋钮,亮度减小;脚踏模式下,踩下脚踏开关调节调光旋钮,也可以实现亮度调节,松开脚踏开关后,亮度回到最低点,再次按下,亮度回到设定点。当调光旋钮转动到最大或最小档位时,仪器会发出蜂鸣提示音进行指示;
- (4) 打开电源开关后,亮度最低,风机也是低速运转,当 亮度调高后风机的转速也随着增加。

### 3 注意事项:

- (1) 请注意保护观片窗口,保持其清洁以免误判评片;
- (2)请注意检查散热风扇,如出现散热风扇不工作现象, 应停止使用,并与我公司技术服务中心联系;
  - (3) 仪器若发生故障请勿擅自拆卸并试图维修本产品。

#### 用户须知:

- 一、用户购买本公司产品后,先按装箱单核检仪器及配件是否 齐全,核对后请认真阅读此使用手册,在了解了该仪器的使用操作 后再对该仪器进行实际的应用。
- 二、本公司产品从用户购买之日起负责保修壹年。若出现质量问题(非保修件除外),请与本公司仪器技术服务中心联系。
- 三、凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按 产品说明书正确操作造成产品损坏,本公司将有权不予以保修。
- 四、请按照使用说明正确使用,如发现异常,请停止使用并请及时与我公司联系。